

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K ŘIDICÍMU SYSTÉMU PZP



### Pokojevý terminál Room-manager

Room-manager je určen pro vzdálené ovládání, nastavení základních funkcí a parametrů tepelného čerpadla a funkci prostorového termostatu. Nabízí komfortní a přitom velmi jednoduchou a přehlednou možnost ovládání vytápění, korekce teploty, změnu režimu vytápění, zobrazení venkovní teploty, zobrazení provozních teplot tepelného čerpadla, atd. Bezdrátový Room-manager je prodáván jako komplet s přijímačem a externí anténou.

Obj. číslo	Typ	Cena [CZK]
10002743	Room-manager	2 757,-
10003614	Room-manager bezdrátový	6 372,-



### GSM modem pro SMS komunikaci

Toto zařízení disponuje sériovým rozhraním RS-232 a konektorem pro připojení antény umístěným na čelní straně modemu. SIM karta se vkládá na spodní straně přístroje. Modem je dvoupásmový a lze ho tedy použít ve všech zemích s frekvenčními rozsahy GSM sítí 900/1800MHz. Zařízení slouží k ovládání tepelného čerpadla pomocí SMS zpráv. Externí anténa je součástí ceny.

Obj. číslo	Typ	Cena [CZK]
10002744	GSM modem pro SMS komunikaci	7 615,-



### GPRS modem pro datovou komunikaci

Modem INSYS GPRS 5.0 Ethernet je GPRS Ethernet-Router s funkcí NAT slouží pro navázání datové komunikace po síti internet s tepelným čerpadlem, prostřednictvím bezdrátové sítě GSM.

Obj. číslo	Typ	Cena [CZK]
10002745	GPRS modem pro datovou komunikaci	12 500,-

### Čidlo venkovní teploty

Čidlo pro měření venkovní teploty.



Obj. číslo	Typ	Cena [CZK]
10002981	Čidlo venkovní teploty	526,-

### Teplotní sonda

Vodotěsná sonda, se silikonovým kabelem. Rozsah -50 až 120°C.



Obj. číslo	Typ	Cena [CZK]
10002432	Teplotní sonda 2 m	161,-
10002532	Teplotní sonda 6 m	273,-